


Instructiuni de asamblare scaun SUPER-H



Cititi integral aceste instructiuni inainte de a incepe asamblarea!

- Montati cele 5 role (A) in baza tip stea (B). Rolele se monteaza prin presare. Asezati baza pe o suprafata rigida pentru a asigura sustinerea si impingeti fiecare rola cu o miscare ferma. Dupa montarea rolor, asezati in baza cilindrul (C).
- Identificati partea din fata a sezutului. Montati cele doua brate (D) pe sezut (F) cu ajutorul celor 6 suruburi. Respectati pozitionarea bratelor stanga si dreapta (marcaj R sau L, pe fiecare brat). Pozitia corecta a bratelor este usor inclinata spre partea din fata. La finalul montajului bratul L (stanga) va fi la mana stanga cum stati pe scaun, iar bratul R (dreapta) la mana dreapta. Gaurile de prindere ovale va permit o usoara toleranta. Strangeti suruburile progresiv si urmariti alinierea bratelor cu sezutul. Cand alinierea este corecta, strangeti complet suruburile.
Obs: din montaj puteti oferi scaunului o avergura (latime) mai mare, daca pozitionati bratele mai departe de sezut, sau o anvergura mai mica, daca pozitionati bratele mai aproape de sezut.
- Montati mecanismul (G) pe sezut cu ajutorul celor 4 suruburi 6x65mm (I) si saibele (K). Mecanismul trebuie pozitionat cu surubul de reglaj in fata. Fixati suruburile pe pozitie, fara a le strange complet.
- Montati spatarul (E) cu ajutorul celor 3 suruburi 8x40mm (H). Fixati suruburile pe pozitie. Gaurile de prindere ovale va permit o usoara toleranta. Aliniati spatarul, sezutul si mecanismul apoi efectuati strangerea completa a suruburilor (cele 4 suruburi care sustin mecanismul si cele 3 suruburi care sustin spatarul).
Obs: din montaj puteti oferi scaunului o avergura (adancime) mai mare, daca pozitionati spatarul mai departe de sezut, sau o anvergura mai mica, daca pozitionati spatarul mai aproape de sezut.
- Pozitionati partea superioara a cilindrului in mecanism.
Asamblati tetiera (O) cu cele 2 suruburi (N) utilizand o surubelnita in cruce.
- Scaunul este asamblat. Prinderea conica a cilindrului se fixeaza in urma utilizarii.